



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para: • Toyota Hilux Gasolina 2016 - 2020
• Diesel Frente anterior 2016 - 2021 • Versión SR 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BST-C-HL16

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 60mm
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 14mm
• Dado de 17mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	• Desarmador Plano

HERRAJES • KH-BST-P-HL16


PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
<p>HTA-BS-HL16-U1</p> <p>2 Pzas. / Similares</p>	<p>HTB-BS-HL16-U1</p> <p>2 Pzas. / Similares</p>	<p>HTC-BS-HL16-P1 Lado Piloto</p> <p>HTC-BS-HL16-C1 Lado Copiloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"




ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO



Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva que esta por debajo del vehiculo y proceda a retirar tanto las grapas como los tornillos. Finalmente quite la tolva plástica.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para: • Toyota Hilux Gasolina 2016 - 2020
• Diesel Frente anterior 2016 - 2021 • Versión SR 2021


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Una vez quitada la tolva, ubique los plástico aledaños al chasis y proceda a retirarlos también jalando un poco para desprender las grapas que los sujetan.




3.- Introduzca el **Herraje Principal "A"** de lado externo del chasis e introduzca dos Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 3 1/2".

5.- Del otro lado del Chasis ponga un **Herraje Auxiliar "B"** a modo de sandwich y fije con las Tuercas y Rondanas de 1/2".



4.- Ahora abra el cofre del vehículo y quite la tolva frontal retirando de igual forma las grapas existentes.

5.- Ya que quito la tolva retire el Tornillo existente que esta ubicado en el travesaño frontal del auto usando la matraca.



6.- Presente e introduzca un **Herraje Auxiliar "C"** por las rendijas de la parrilla frontal del coche tal como muestran las imágenes.

7.- Una vez puesto el **Herraje Auxiliar "C"** fijelo con un Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 60mm en el lugar donde retiro el Tornillo existente con anterioridad.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Toyota Hilux Gasolina 2016 - 2020
• Diesel Frente anterior 2016 - 2021 • Versión SR 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS CAB. HEX.
DE 1/2" X 1 1/2"



TORNILLO CAB. BOTON
ALLEN DE 3/8" X 1 1/4"

8.- Ya puestos los Herrajes Piloto y Copiloto de igual forma, proceda a instalar la Burrera Super Bronco sujetandola con los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior (Herrajes Principales) y con los Tornillos Cab. Boton Allen de 3/8" X 1 1/4" para la parte superior (Herrajes Auxiliares) con sus respectivas Rondanas y Tuercas.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.