

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPR-P-19DC

18	Tuerca Cab. Hexagonal	8mm
18	Rondana Plana de	5/16"
18	Rondana de Presión de	5/16"
12	Tornillo Cab. Hexagonal de	3/8" X 1 1/4"
8	Rondana Plana de	3/8"
8	Rondana de Presión de	3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
•	

HERRAJES - KH-EPR-P-19DC

HERRAJES PRINCIPALES "A"	HERRAJES AUX. "B"
<p>6 Pzas. / Similares</p>	<p>SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares</p> <p>SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 6 Pzas. / Similares</p> <p>*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO</p>

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES DELANTERO



1.- Localice por debajo del vehículo lado Piloto/Copiloto, los tornillos existentes que le ayudaran a fijar los herrajes.

Nota: Se encontrara con varios tornillos existentes, Delanteros - Centrales - Posteriores.

2.- Comience colocando el Herraje Principal y a su vez verifique que los tornillos existentes coincidan con los barrenos del Herraje.

Nota: Observe las imágenes para tener mejores referencias. Ojo todos los Herrajes son iguales, no importa con cual comience.

3.- Fije el Herraje utilizando una Rondana Plana, de Presión 5/16" y Tuerca Cab. Hexagonal de 8mm



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo BronX y G-H

Aplica Para:

• Dodge Ram 1500
Doble Cabina 2019 / 2025 (new front)

(KH-EPR-P-19DC) (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES DELANTEROS



3.- Una vez colocado las tres tuercas con sus complementos, proceda a instalar el Herraje central.

INSTALACIÓN HERRAJES CENTRALES



4.- Ahora coloque el Herraje Principal "A" en los siguientes tornillos existentes como se muestra en las imágenes y vuelva afijarlos con sus respectivas Rondana Plana, de Presión 5/16" y su Tuerca Cab. Hexagonal de 8 mm.

Nota: realice el mismo procedimiento del Lado Piloto.

INSTALACIÓN HERRAJES POSTERIORES



5.- Para finalizar con los Herrajes Principales "A", coloque este último en los barrenos posteriores como se muestra en las imágenes y coloque los tornillos faltantes Rondana Plana, de Presión 5/16" y Tuerca Cab. Hexagonal de 8 mm.

Nota: repita el mismo procedimiento en el Lado Piloto.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo BronX y G-H

Aplica Para :

• Dodge Ram 1500
Doble Cabina 2019 / 2025 (new front)

(KH-EPR-P-19DC) (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

INSTALACIÓN DE ESTRIBOS SOBRE HERRAJES



6.- Presente el estribo y coloquelo sobre los herrajes.

NOTA: replique lo mismo pero del Lado Piloto.



7.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "B"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes Principal "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4" junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.3/8"

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos químicos y/o abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.