



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo BronX / G-H

Aplica Para :

• Mitsubishi L200  
Diesel STD 4X4 / 2025

(KH-EPM-P-L2D5) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPM-P-L2D5

	8	Tornillo Cab. Hexagonal	8mmX25mm
	4	Tuercas Hexagonal	8mm
	12	Tornillo Cab. Hexagonal	3/8" X 1 1/4"
	12	Rondana Plana	3/8"
	12	Rondana de Presión	3/8"
	12	Rondana Plana	5/16"
	12	Rondana de Presión	5/16"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado 9/16"
• Extensión de Matraca	•
• Dado de 13mm	•
• Llave 13 mm	•

### HERRAJES • KH-EPM-P-L2D5

<b>HERRAJES FRONTALES CORTOS "A"</b>  2 Pzas. / Juego		<b>HERRAJES CENTRALES "B"</b>  2 Pzas. / Similares	
<b>HERRAJES POSTERIORES LARGOS "C"</b>  2 Pzas. / Juego		<b>HERRAJES AUXILIARES "D"</b>  Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 6 Pzas. / Similares *HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO	



## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatle los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para:

## Estribo BronX / G-H

• Mitsubishi L200  
Diesel STD 4X4 / 2025

(KH-EPM-P-L2D5) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los tornillo y barreno existente por debajo de la carrocería del vehículo, primero se encontrara con el barreno y tornillo existente frontal, el cual cuenta con una tuerca de 8mm que le funcionara para fijar el herraje y abajo donde se encuentra el tornillo se ubica un barreno con rosca que le funcionara para fijar Enseguida se recorrer al centro del vehículo para ubicar los barrenos existentes centrales y finaliza ubicando el barreno existente y el tornillo con la tuerca existente de 8 mm la cual ayudara a fijar el herraje posterior

Nota: observe las imágenes de referencia y repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.

## Instalación de los Herrajes Frontales Cortos ( Lado Piloto )



2.- Coloque el Herraje Frontal Corto "A" sobre la rosca del tornillo existente acompañado de Ronda Plana, de Presión 5/16" y finalice colocando la Tuerca Hex. de 8mm.



3.- Proceda a colocar en el Barreno Existente el Tornillo de 8mm X 25 mm, Rondana Plana, de Presión 5/16" y fije.

## Instalación de los Herrajes Centrales ( Lado Piloto )



4.- Ahora presente el Herraje Central "B". Posicione sobre los Barrenos Existentes y proceda a fijarlos con Tornillo de 8mm X 25 mm, rondana Plana, de Presión 5/16" como se muestra en las imágenes y repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Posteriores Largos ( Lado Piloto )



5.- Coloque el Herraje Posterior Largo "C" sobre la rosca del tornillo existente acompañado de Ronda Plana, de Presión 5/16" y finalice colocando la Tuerca Hex. de 8mm.



6.- Proceda a colocar en el Barreno Existente el Tornillo de 8mm X 25 mm, Rondana Plana, de Presión 5/16" y fije.

## Instalación del Estribo sobre los Herrajes ( Lado Piloto )



7.- Presente el estribo sobre los Herrajes Principales,

7.- He introduzca los Herrajes Auxiliares "D" por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los Herrajes "A", "B" y "C".



9.- Enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4", Rondana Plana y de Presión de 3/8". Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería, para lograr una correcta instalación.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el ESTRIBO y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.