



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Peugeot Landtrek Allure / 4 Action
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPP-P-LT22) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPP-C-LT22

	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Tuerca Hexagonal de 8mm
	12	Rondana Plana de 5/16"
	12	Rondana de Presión de 5/16"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Rondana Plana de 3/8"
	12	Rondana de Presión de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 13mm	

HERRAJES • KH-EPP-P-LT22

FRONTALES "A"	INTERMEDIOS "B"	TRASEROS "C"
2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Juego
AUXILIARES "D"		
SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7,5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares		SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10,5 cm para Estribos Bronx 6 Pzas. / Similares
*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO		



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES DELANTEROS



1.- Identifique los tornillos existentes por debajo de la carrocería, en la parte frontal lateral y proceda a retirarlos. Presente el **Herraje Frontal "A"** y fíjelo a los barrenos con los tornillos de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

INSTALACIÓN HERRAJES INTERMEDIOS



2.- Igualmente ubique los tornillos existentes por debajo de la carrocería, por la parte media y proceda a retirarlos. Presente el **Herraje Intermedio "B"** y fíjelo a los barrenos con los tornillos de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Peugeot Landtrek Allure / 4 Action
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPP-P-LT22) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES TRASEROS



3.- Por la parte trasera Identifique la estructura transversal y proceda a retirar la tuerca y el tornillo existentes. Presente el **Herraje Trasero "B"** y fíjelo al tornillo con una tuerca de 8mm y un tornillo de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

INSTALACIÓN DE ESTRIBO SOBRE HERRAJES



4.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4" junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.