



APLICA PARA: **FORD RANGER 2013 / 2022**

.....CÓDIGO: **HBXFRN13**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO PILOTO) SIN GANCHO



4.- Identifique los barrenos existentes por debajo del chasis y proceda a introducir en el primer barreno, de adelante hacia atrás, un Tornillo Esp "T" de 7/16" junto con una Rondana Plana de 7/16" Cal. 3/16" ayudandose de la guía de micro-alambre dejando la rosca hacia abajo tal como se muestra en las imágenes.



5.- Vuelva a introducir en el segundo barreno, de adelante hacia atrás, otro Tornillo Esp "T" de 7/16" junto con una Rondana Plana de 7/16" Cal. 3/16" ayudandose de la guía de micro-alambre dejando la rosca hacia abajo tal como se muestra en las imágenes.



6.- Coloque manualmente un Tornillo más Esp "T" de 7/16" junto con una Rondana Plana de 7/16" Cal. 3/16" con la rosca hacia abajo.

7.- Presente el Hitch en dirección a los Tornillos insertados y fíjelo a estos usando las Tuercas y Rondanas de 7/16".

8.- Inserte un Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el barreno lateral para un mejor agarre.

INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO COPILOTO)



9.- Para el Lado Copiloto la instalación será igual que el Lado Piloto (Sin gancho de arrastre) siguiendo los pasos anteriores del 4 al 8.