



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Chevrolet S10 (Max, LT, Turbo)
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSCPS103) • (BSCCS103, BSCPS103)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBSCCS103

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	4	Rondana Plana de 1/4"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 3 1/2"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAJES - KHBSCPS103



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Llave de 11/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	• Llave Torx T-30
• Sacagrapas	





DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Chevrolet S10 (Max, LT, Turbo)
2023



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSCPS103) • (BSCCS103, BSCPS103)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva inferior frontal y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan. También deberá quitar los tornillos frontales que sujetan las tolvas laterales para poder bajarlas y maneobrar mejor.



2.- Identifique el barreno lateral en el chasis del vehículo (Señalado en la imagen) y presente el HERRAJE PRINCIPAL "A" alineándolo a ese barreno. Fije el Herraje usando un tornillo pasado de 7/16" X 3 1/2", usando su tuerca y rondanas de 7/16", tal como se observa.



3.- Ahora por el barreno del soporte inferior, marcado en la primer imagen, deberá fijar insertando un tornillo de 1/2" X 1 1/2", use sus respectivas tuerca y rondanas de 1/2".



4.- Abra el cofre del vehículo y retire la tapa plástica por la parte superior del frente del vehículo, retirando todas las grapas que la sujetan, con ayuda de un desarmador plano así como se ilustra.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Chevrolet S10 (Max, LT, Turbo)
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSCPS103) • (BSCCS103, BSCPS103)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



HERRAJE AUXILIAR "B"



TORNILLOS DE
6mm X 25mm


5.- Introduzca por la parte de la parrilla superior frontal, el **Herraje Auxiliar "B"**, de tal forma que se alinee con los barrenos roscados existentes señalados en el travesaño metálico. Fije el Herraje a la estructura usando los tornillos de 6mm X 25mm.



TORNILLOS CAB. HEX.
DE 1/2" X 1 1/2"



TORNILLO CAB. BOTON
ALLEN DE 3/8" X 1 1/4"



RECORTE LA TOLVA

6.- Una vez puestos los herrajes en ambos lados presente y fije la Burrera a estos usando tornillos hexagonales de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior y los tornillos boton allen de 3/8" para los herrajes superiores.

7.- Deberá hacer un recorte lateral a la tolva inferior de tal forma que libre los herrajes instalados. Vuelva a poner las tolvas y tapas en su lugar poniendo los tornillos y grapas que retiro al principio de la instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.