



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

- GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-BSG-P-T3H5) • (BSG-P-T3H5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®



TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSG-P-T3H5

4	Tornillo Cab. Botón Allen	6 mm X 20 mm P. 1.0
4	Rondana Plana	1/4"
4	Rondana de Presión	1/4"
2	Torn.Cab.Botón Allen.	3/8" X 1 1/4"
2	Rondana Plana	3/8"
2	Rondana de Presión	3/8"
2	Tuerca Hexagonal	3/8"
2	Torn.Cab. Hexagonal	12 mm X 40 mm P.1.25
6	Torn.Cab. Haxagonal	1/2" X 1 1/2"
8	Rondana Plana	1/2"
8	Rondana de Presión	1/2"
6	Tuerca Hexagonal	1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado de 10mm
- Dado de 13 mm
- Dado de 3/4"
- Dado Largo de 9/16"
- Llave de 3/4"
- Llave Allén de 4 mm"
- Llave Allén de 7/32"
- •
- •

HERRAJES • KH-BSG-P-T3H5

HERRAJES PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
  2 Pzas. / Juego	  2 Pzas. / Similares	  2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique por debajo del chasis los tornillos existentes y retirelos para poder colocar el Herraje Principal "A"

Nota: Ubique también en el Lado Copiloto y retire los tornillos.

OJO esos mismo tornillos le servirán para fijar los Herrajes.



2.- Posicione el Herraje Principal "A" y guíe hacia los barrenos existentes, donde se ubicaban los tornillos existentes que retiro al inicio y que ahora le sirven para fijar los Herraje Principales.(Lado Copiloto/Piloto)

Observe las imágenes para mayores referencias.

3.- Ubique el Gancho de arrastre Lado Piloto/Copiloto.

Nota: Al momento de instalar la Burrera Super Bronco debe considerar los sensores de su vehículo.

Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la burrera o los deshabiliten.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- En medio del gancho de arrastre existente observara un *barreno* con *rosca existente* que le ayudara a fijar el *Herraje Aux.* "B" tanto del Lado Piloto/Copiloto.

4.- Presente el **Herraje Auxiliar "B"**.

Uno de los **Barrenos del Auxiliar** debe estar posicionado al barreno existente que se ubica en medio del gancho de arrastre y el otro barreno debe estar posicionado al barreno del **Herraje Principal "A"**.

Observe las imágenes para mejores referencias

Nota: realice la misma instalación en el Lado Copiloto.



5.- Introduzca el **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 1 1/2"**, **Rondana Plana 1/2"** para lograr fijar el **Auxiliar "B"**, y finalice colocando **Tuerca Hexagonal de 1/2"**, sin ajustar en su totalidad el Herraje.

Observe las imágenes para mayores referencias y repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



6.- Introduzca el **Tornillo Cab. Hex. 12 X 40 mm**, **Rondana Plana 1/2"** para lograr fijar el **Auxiliar "B"**, observe las imágenes para mayores referencias.



7.- Proceda a retirar los **Tornillos Existentes**, ubicados entre la defensa y la parrilla del vehículo para ello necesita subir el cubre polvo.
observe las imágenes para mayores referencias y retire también los que se ubican en el *lado copiloto*.

8.- Una vez retirado los **Tornillos Existentes**, proceda a colocar el **Herraje Auxiliar "C"**, siga paso a paso las imágenes y realice la misma instalación en el Lado Copiloto.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• GWM TANK 300

HÍBRIDO 2025

(KH-BSG-P-T3H5) • (BSG-P-T3H5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- Ya posicionado el Herraje Auxiliar "C", proceda a colocar los Tornillos Cab. Boton Allen 6 x 20mm, Rondana Plana y de Presión 1/4". no fije en su totalidad hasta no colocar la Burrera Super Bronco.

Realice el mismo proceso en el lado Copiloto.y siga las imágenes para mayores referencias.



10.- En este punto coloque la Burrera Super Bronco. observe las imágenes para que sea mas fácil su instalación final.

10.-Posicione el Barreno de la Burrera con el barreno del Herraje Principal "A", como se observa en la imagen y coloque el Tornillo Cab. Hex. de 1/2" x 1 1/2", Rondana Plana de 1/2".

10.-Una vez que la rosca del tornillo sale en el otro extremo, repita lo mismo en el Lado Copiloto.

10.-Nota: En caso de instalar por su propia cuenta, debe de colocar los tornillos como se observa en la imagen y después levantar la burrera posicionandose cerca del segundo barreno para colocar el siguiente Tornillo.



11.- Levante la Burrera Super Bronco y en seguida coloque el siguiente Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" su respectiva Rondana Plana de 1/2" y en el extremo de la rosca complementelo con la Tuerca Hex. de 1/2".

Siga las imágenes para mayores referencias y realice la misma operación en el Lado Copiloto.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-BSG-P-T3H5) • (BSG-P-T3H5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



12.- Una vez Colocado los tornillos del Herraje con la Burrera, proceda a ajustar los tornillos del Auxiliar "B".



13.- Para finalizar verifique que coincidan los barrenos del Auxiliar "C" con el barreno de la placa de la burrera, como se observa en las imágenes y proceda a colocar el Tornillo Cab. Boton Allen 3/8" x 1 1/4", Rondana Plana de 3/8". y por la parte interior Rondana de Presión y Tuerca Hex. de 3/8" realice el mismo procedimiento del lado Copiloto y comiencen ajustar cada tornillo y tuerca.



Nota: Al momento de instalar la Burrera Super Bronco debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la burrera o los deshabiliten..

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.