

APLICA PARA : **DODGE RAM 700 2021**

CÓDIGO : **HBX-D-R721**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA						HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	6	Tornillo Esp. c/Varilla	3/8" X 1 1/2"	G-5 R-Std	Galv.	1	Matraca
B).	6	Rondana Plana	3/8"		Galv.	1	Dado de 9/16"
C).	6	Rondana de Presión	3/8"		Galv.	1	Dado de 3/4"
D).	6	Tuerca Hexagonal	3/8"	G-5 R-Std	Galv.	1	Llave de 9/16"
E).	2	Tornillo Cab. Coche	1/2 X 1 1/2"	Paso 1.25	Galv.	1	Cutter o Segueta
F).	2	Rondana Plana	1/2"		Galv.		
G).	2	Rondana de Presión	1/2"		Galv.		
H).	2	Tuerca Hexagonal	1/2"	G-5 R-Std	Galv.		
I).	3	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"		Calibre 0.25			
J).	2	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"		Calibre 1/4"			
K).	6	Solera Desb. para Tornillo de 2 1/2" X 1.5cm		Calibre 3/16"			

## HITCH / COMPLEMENTOS


### II CLASE

#### PROPIEDADES


Receptor ; Cople 2"  
 Cap. Máx. de carga ; 150 kg  
 Cap. Máx. de arrastre ; 2,000 Lbs.

#### RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).



### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los barrenos existentes por debajo del chasis e introduzca manualmente, con ayuda de una Guía de Micro-Alambre, un Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera, pasandolo del galuz al barreno hexagonal como se muestra en las imágenes.



2.- De igual forma introduzca manualmente, con ayuda de una Guía de Micro-Alambre, un Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera, pasandolo del galuz al barreno lateral superior, como se muestra en las imágenes.


APLICA PARA : **DODGE RAM 700 2021**

.....CÓDIGO : **HBX-D-R721**




**BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...**

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Una vez más introduzca manualmente, con ayuda de una Guía de Micro-Alabre, un Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera, insertando esta vez, primero el tornillo y después la solera, para finalmente jalar el tornillo y sacar hacia abajo la rosca del mismo, como se observa en las imágenes.



4.- En el brazo que sujeta la defensa, identifique el resaque ovalado e introduzca manualmente en ese lugar un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera cuadrada.



5.- Para poder continuar con la instalación del producto, deberá bajar primero la llanta de refacción de vehículo usando el coque del mismo.

6.- Ahora presente el Hitch cuidando de hacer coincidir y pasar los tornillos instalados con los barrenos del accesorio.



7.- Fije el Hitch al Tornillo Cab. de Coche de 1/2" usando la tuerca y rondanas correspondientes de 1/2".

8.- Finalmente fije el Hitch al resto de los Tornillos Esp. de 3/8" usando las tuercas y rondanas correspondientes de 3/8" y apriete firmemente todos los tornillos.

9 (Nota); Si lo ve necesario, para que la defensa no quede presionada por el accesorio, deberá recortar la pestaña inferior de la defensa para librar el Hitch